

(CZ)

Ochranné rukavice

(8856602, 8856603, 8856604, 8856605)

Popis:

Pětiprsté ochranné rukavice Extol Premium z kombinovaných materiálů s polstrováním a suchým zipem.

Použití:

Rukavice jsou určeny k ochraně proti mechanickým rizikům v suchém prostředí. Jsou určeny pro stavebnictví, strojírenství, sklady, v zemědělství apod.

Vlastnosti a vysvětlení značení:

rozsah velikostí: L – XXXL

výkonnostní úroveň: 3232

datum výroby: 2010

číslo normy: EN 388:2004;

EN 420:2010+A1:2009

číslo certifikátu:

0075/1419/162/10/10/0464



Čtěte návod



Značka shody



abcd

Mechanické riziko,
výkonnostní úroveň*

* Piktoqram mechanického rizika je doprovázen 4 – číselným kódem:

- a. – odolnost proti oděru
- b. – odolnost vůči proříznutí
- c. – odolnost proti protřžení
- d. – odolnost vůči propíchnutí

Návod k použití a údržba ochranných rukavic:

Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko zachycení rukavice pohyblivými součástmi stroje. Výkonnostní úroveň se vztahují na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy správnou velikost rukavic a před použitím zkontrolujte stav výrobku. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotře-

bované rukavice! Nepoužívejte rukavice jako ochranu před popálením. Vyšší teplota rukavice poškozuje. U precitlivělých osob není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě rukavice dále nepoužívejte.

Přeprava a skladování:

Rukavice skladujte v suchém a chladném prostředí, mimo dosah slunečního světla.

Certifikát vydal: 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francie

Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

(SK)

Ochranné rukavice

(8856602, 8856603, 8856604, 8856605)

Popis:

Pětprstové ochranné rukavice Extol Premium z kombinovaných materiálů s polstrováním a suchým zipem.

Použitie:

Rukavice sú určené na ochranu proti mechanickým rizikám v suchom prostredí. Sú určené na použitie v stavebníctve, strojárstve, v skladoch, v poľnohospodárstve a pod.

Vlastnosti a vysvetlenie označenia:

rozsah veľkostí: L – XXXL

výkonnostná úroveň: 3232

rok výroby: 2010

čísla noriem: EN 388:2004;

EN 420:2010+A1:2009

číslo certifikátu:

0075/1419/162/10/10/0464



Čítajte návod



Značka zhody



abcd

Mechanické riziko,
výkonnostné úrovne*

- * Piktogram mechanického rizika je doplnený 4-ciferným kódom:
a – odolnosť proti oderu
b – odolnosť proti prerezaniu
c – odolnosť proti pretrhnutiu
d – odolnosť proti prepichnutiu

Návod na použitie a údržbu ochranných rukavíc:

Rukavice sa nesmú používať, ak existuje riziko zachytenia rukavice pohyblivými časťami stroja. Výkonnostné úrovne sa vzťahujú na dlaňovú časť rukavice. Používajte vždy správnu veľkosť rukavíc a pred použitím skontrolujte stav výrobu. Nikdy nepoužívajte poškodené alebo opotrebované rukavice! Nepoužívajte rukavice ako ochranu pred popálením. Vyššia teplota rukavice poškodzuje. U precitlivých osôb nie je vylúčené riziko podráždenia pokožky. V takom prípade rukavice ďalej nepoužívajte.

Preprava a skladovanie:

Rukavice skladujte v suchom a chladnom prostredí, mimo dosahu slnečného svetla.

Certifikát vydal: 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Francúzsko

Výrobca: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Dovozca pre SR: Madal Bal s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

(HU)

Védőkesztyű

(8856602, 8856603, 8856604, 8856605)

Leírás:

Extol premium ötujjas védőkesztyű több anyagból, béléssel és tépőzárral.

Használat:

A kesztyű mechanikus hatásokkal szembeni védelemre szolgál száraz környezetben. Építőiparban, gépészetben, raktározásban, mezőgazdaságban és hsn. felhasználásra van tervezve.

Jellemzők és jelmagyarázat:

méret: L – XXXL
védelmi szint: 3232
gyártás ideje: 2010
szabvány száma: EN 388:2004;
EN 420:2010+A1:2009
tanúsítvány száma:
0075/1419/162/10/10/0464



Olvassa el az útmutatót

CE
EN388

Megfelelőség tanúsítás



Mechanikus hatás, védelmi szint*

- * A mechanikus hatás piktogramja 4 – számkóddal van jelölve:
a. – kopásállóság
b. – vágással és metszéssel szembeni ellenállás
c. – szakító szilárdság
d. – átszúrással szembeni ellenállás

Használati útmutató és a védőkesztyű karbantartása:

A kesztyű nem használható, ha a kesztyű a gép mozgó részeibe csípődésének veszélye áll fenn. A védelmi szint a kesztyű tenyér-részére vonatkozik. Mindig megfelelő méretű kesztyűt vagy kopott kesztyűt használjon és használat előtt ellenőrizze a termék állapotát. Ne használjon kesztyűt elleni védelem ég. A magasabb hőmérséklet károsítja kesztyűt. Soha se használjon sérült kesztyűt! Túlértékény személyeknél nem zárható ki a bőrirritáció, ilyen esetben ne használja tovább a kesztyűt.

Szállítás és tárolás:

A kesztyűt száraz és hideg környezetben tárolja, ne tegye ki közvetlen napfénynek. A tanúsítványt kiadta: 4, rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, Franciaország
Gyártó: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömri út 85-91. Magyarország