

Zahradní kovové houpačky v-garden

(Aapulco, Beirut, Miami, Philadelphia, VeGAS)

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste si vybrali originální zahradní houpačky značky V-GARDEN. Zahradní houpačky jsou dodávány v rozebraném stavu zabalené do papírových kartonů s kódem zboží a popisem zboží od výrobce. Součástí dodávky je potřebný spojovací materiál, kování, imbusový nebo stranový klíč a jednoduchý montážní návod.

Upozornění:

K montáži houpačky jsou potřeba minimálně dvě osoby. Před sestavením si zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé díly poškozené a jsou všechny v kartonu.

1. Houpačku montujte na rovném a pevném podkladu očištěném od všech předmětů, jež by mohly houpačku poškodit. Budete-li houpačku montovat na měkkém podkladu, nestabilita s největší pravděpodobností způsobí její poškození.
2. Houpačku držte stranou od ohně a vznětlivých látek.

Při houpání se ujistěte:

- že houpačka stojí na rovném a pevném podkladu, Nedávejte ruce ani nohy do prostoru mezi rámy houpačky a sedadla, jinak riskujete možné poranění.
- nepokládejte žádné předměty bezprostředně před a za houpačku
- před houpáním se přesvědčte, že houpačka je pevně smontována. Maximální úhel při houpání je 20 stupňů. Při silném rozhoupání riskujete převrácení houpačky a z toho plynoucí možná zranění.
- nikdy nenechávejte děti, aby se houpaly bez dozoru dospělých.
- minimálně jednou měsíčně se ujistěte, že všechny šrouby jsou řádně utažené a houpačka je stabilní
- chraňte houpačku před deštěm a větrem
- houpačka není odolná vůči zimnímu počasí, na podzim ji proto rozmontujte a uschovejte na suché místo
- výrobek se nesmí prát ani chemicky čistit
- povrch čistěte jemnými tekutými čistícími prostředky
-

NÁVOD K ÚDRŽBĚ

Houpačku udržujte v čistotě Pravidelně čistěte Váš nábytek jemným mýdlovým čističem nebo speciálními čistícími prostředky na kovový zahradní nábytek. Houpačku nadměrně nevystavujte povětrnostním vlivům, zvláště pokud ho nepoužíváte. Pokud nábytek delší dobu nepoužíváte (např. v zimním období), očištěte ho, nechte důkladně oschnout, uložte v krytých nevytápěných prostorách a přikryjte plachtou.

Při montáži nábytku postupujte dle návodu a dbejte na dotažení všech spojů a pravidelně kontrolujte jejich dotažení na začátku sezóny i průběžně během roku. Zvýšená vůle ve spojích způsobuje nadměrné namáhání některých dílů a může končit až poškozením houpačky! Upozornění: Prodávající žádným způsobem neodpovídá za případné vady vzniklé v souvislosti s nedodržováním tohoto návodu k údržbě.

ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, násilné či neodborné zacházení a na další vady způsobené neodborným zásahem. Stejně tak dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné údržby, čištění a chemického poškození nebo škody způsobené ohněm. Záruka je výrobcem poskytována na 2 roky.

your professional
PEDDY®
www.peddy.cz

Profesionální stroje a nářadí

476 111 101 peddy@peddy.cz