

position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Plug and Cord	Kabel a zástrčka		
2	Cord rubber	Ochrana kabelu		
3	Capacitor	Kondenzátor		
4	Switch	Spínač		8790051-4
5	Tapping Screw	Samořezný šroub		
6	Cord Clip	Svorka kabelu		
7	Handle Cover	Kryt rukojeti		
8	Brush Cap	Zátka uhlíkového kartáče		
9	Carbon Brush	Uhlíkový kartáč		8790051-9
10	Brush Holder	Držák uhlíkového kartáče		8790051-10
11	Inductor	Cívka		
12	Tapping Screw	Samořezný šroub		
13	Housing	Šasi		
14	Rubber Ring 17	Gumový kroužek 17		
15	Stator	Stator		8790051-15
16	Plane Washer	Plochá podložka		
17	Tapping Screw	Samořezný šroub		
18	Fan Guide	Vodítko ventilátoru		
19	Bearing 627	Ložisko 627		
20	Rotor	Rotor		8790051-20
21	Bearing 609	Ložisko 609		
22	Supporter	Rozpěra		
23	Bearing 607	Ložisko 607		
24	Middle Gear	Střední převodové kolo		8790051-24
25	Pin	Čep		
26	Slide	Přepínač		8790051-25-26
27	Slow Gear	Pomalé převodové kolo		8790051-27
28	Bearing Hk071410	Ložisko Hk071410		
29	Tapping Screw	Samořezný šroub		
30	Circlip for shaft16	Pojistný kroužek hřídele 16		
31	Ball φ4	Ocelová kulička φ4		8790051-31
32	Spring A	Pružina A		
33	Washer	Podložka		
34	Knob A	Knoflík A		8790051-34
35	Tapping Screw	Samořezný šroub		
36	Gear Box	Převodovka		
37	Washer	Podložka		
38	Clutch	Spojka		8790051-38-39
39	Gudgeon	Čep		
40	Quick Gear	Rychlé převodové kolo		8790051-40
41	Bearing Hk081210	Ložisko Hk081210		
42	Slide	Přepínač		
43	Push Button	Tlačítko		8790051-43
44	Push Button Seat	Uložení tlačítka		
45	Calm Impact Tooth	Pasivní kolo příklepu		
46	Spring B	Pružina B		
47	Act Impact Tooth	Aktivní kolo příklepu		8790051-47
48	Bearing 6002	Ložisko 6002		
49	Ball φ5	Ocelová kulička φ5		
50	Output Spindle	Výstupní hřídel		8790051-50
51	Washer	Podložka		
52	Seal Ring	Těsnící kroužek		

53	Circlip	Pojistný kroužek	8790051-53
54	Chuck	Skříčidlo	8790051-54
55	Screw M5X25-L	Šroub M5x25-L	8790051-55
56	Side Handle	Přídavná rukojeť	8790051-56
57	Depth gauge	Hloubkoměr	8790051-57