



# Generatore - Generator

Art. 89423





| No. | Codice  | Descrizione              | Description                    | Q.TY |
|-----|---------|--------------------------|--------------------------------|------|
| 3   | RGM-113 | TAPPO SERBATOIO          | FUEL TANK CAP                  | 1    |
| 4   | RGM-152 | GOMMA FISS. SERBATOIO    | FUEL TANK FIXED RUBBER BLANKET | 1    |
| 5   | RGM-153 | SERBATOIO                | FUEL TANK                      | 1    |
| 6   | RGM-110 | FILTRO PESCAMISCELA      | FUEL TANK SWITCH COMBINATION   | 1    |
| 7   | RGM-109 | FASCETTA TUBO            | CLAMP, FUEL HOSE               | 2    |
| 8   | RGM-154 | TUBO CARBURANTE          | FUEL HOSE Ø4×Ø8×165            | 1    |
| 9   | RGM-155 | SUPPORTO INGRANAGGI      | GOVERNOR GEAR BRACKET ASSY     | 1    |
| 11  | RGM-156 | LEVA REGOLATORE          | GOVERNOR LEVER                 | 1    |
| 12  | RGM-157 | MOLLA REGOLATORE         | GOVERNOR SPRING                | 1    |
| 13  | RGM-158 | CAVO ACCELERATORE        | THROTTLE LINKAGE               | 1    |
| 18  | RGM-159 | ASTA REGOLATORE          | GOVERNOR GEAR SHAFT            | 1    |
| 20  | RGM-160 | COPERCHIO REGOLATORE     | END COVER                      | 1    |
| 22  | RGM-161 | REGOLATORE VOLTAGGIO     | VOLTAGE REGULATOR              | 1    |
| 23  | RGM-162 | SPAZZOLE                 | CARBON BRUSH                   | 1    |
| 26  | RGM-163 | SUPPORTO                 | BRACKET                        | 1    |
| 27  | RGM-164 | CARTER REGOLATORE        | TAPE L=85MM                    | 1    |
| 34  | RGM-165 | DADO STATORE             | STATOR NUT                     | 2    |
| 35  | RGM-242 | ALTERNATORE              | ARMATURE ASSEMBLY              | 1    |
| 36  | RGM-167 | PARAOILIO                | OIL SEAL Ø35×Ø52×7             | 2    |
| 39  | RGM-168 | CARTER MOTORE SX         | CRANKCASE COVER, LEFT          | 1    |
| 40  | RGM-169 | ASTA LIVELLO OLIO        | DIPSTICK                       | 1    |
| 41  | RGM-170 | INGRANAGGI REGOLATORE    | GOVERNOR GEAR                  | 1    |
| 43  | RGM-171 | PROTEZIONE CARTER        | CRANKCASE COVER SHIELD         | 1    |
| 44  | RGM-172 | GUARNIZIONE CARTER       | GASKET, CRANKCASE COVER        | 1    |
| 45  | RGM-173 | PERNO FISSAGGIO          | DOWEL PIN Ø8×12                | 2    |
| 47  | RGM-141 | ALBERO A CAMME           | CAMSHAFT                       | 1    |
| 48  | RGM-175 | CUSCINETTO 6202-P6       | BEARING 6202-P6                | 2    |
| 49  | RGM-176 | CUSCINETTO 6207          | BEARING 6207                   | 1    |
| 50  | RGM-177 | ASTA BILANCIERE          | BALANCE SHAFT                  | 1    |
| 51  | RGM-178 | ALBERO MOTORE            | CRANKSHAFT                     | 1    |
| 52  | RGM-179 | AVVIAMENTO ELETTRICO     | ELECTRIC STARTER               | 1    |
| 54  | RGM-243 | CARTER MOTORE            | CRANKCASE                      | 1    |
| 58  | RGM-181 | FASCETTA                 | CLAMP                          | 1    |
| 60  | RGM-182 | BOBINA ACCENSIONE        | IGNITION MODULE                | 1    |
| 62  | RGM-183 | BOBINA                   | CHARGING COIL                  | 1    |
| 63  | RGM-184 | PIASTRA                  | WIRE PLATE                     | 1    |
| 65  | RGM-185 | VOLANO                   | FLYWHEEL                       | 1    |
| 66  | RGM-186 | VENTOLA                  | COOLING FAN                    | 1    |
| 67  | RGM-187 | COPPA AVVIAMENTO         | STARTER CUP                    | 1    |
| 69  | RGM-188 | GRUPPO AVVIAMENTO CPL.   | RECOIL STARTER                 | 1    |
| 70  | RGM-189 | COPERCHIO CONVOGLIATORE  | BLOWER HOUSING                 | 1    |
| 71  | RGM-190 | COPERCHIO AUTOAVVOLGENTE | RECOIL STARTER                 | 1    |
| 74  | RGM-191 | SENSORE OLIO             | OIL SENSOR                     | 1    |
| 75  | RGM-192 | BIELLA                   | CONNECTING ROD                 | 1    |
| 76  | RGM-193 | SEEGER SPINOTTO          | CIRCLIP, PISTON PIN            | 2    |
| 77  | RGM-244 | PISTONE                  | PISTON                         | 1    |
| 78  | RGM-195 | SPINOTTO PISTONE         | PISTON PIN                     | 1    |
| 79  | RGM-245 | SEGMENTO PISTONE         | PISTON RING SET                | 1    |
| 81  | RGM-197 | VALVOLA ASPIRAZIONE      | INTAKE VAVLE                   | 1    |
| 82  | RGM-198 | VALVOLA SCARICO          | EXHAUST VAVLE                  | 1    |
| 83  | RGM-199 | PERNO                    | PUSH ROD                       | 2    |

| No. | Codice  | Descrizione             | Description                      | Q.TY |
|-----|---------|-------------------------|----------------------------------|------|
| 85  | RGM-246 | GUARNIZIONE             | GASKET,CYLINDER HEAD             | 1    |
| 87  | RGM-201 | COPRIMARMITTA INTERNO   | MUFFLER INSIDE FENDER            | 1    |
| 88  | RGM-247 | COPRIMARMITTA ESTERNO   | MUFFLER OUTSIDE FENDER           | 1    |
| 90  | RGM-203 | SUPPORTO MARMITTA       | MUFFLER INSTALLING PLATE SUPPORT | 1    |
| 93  | RGM-248 | MARMITTA                | MUFFLER                          | 1    |
| 94  | RGM-249 | PROTEZIONE MARMITTA     | MUFFLER PROTECTION PLATE CPL.    | 1    |
| 95  | RGM-206 | GUARNIZIONE SCARICO     | GASKET, EXHAUST PIPE             | 1    |
| 96  | RGM-207 | TUBO SCARICO            | EXHAUST PIPE                     | 1    |
| 98  | RGM-208 | GUARNIZIONE SCARICO     | GASKET, EXHAUST PIPE             | 1    |
| 99  | RGM-209 | PERNO M8x35             | STUD M8x35                       | 2    |
| 100 | RGM-24  | CANDELA                 | SPARK PLUG                       | 1    |
| 101 | RGM-210 | TESTA CILINDRO          | CYLINDER HEAD                    | 1    |
| 103 | RGM-211 | GUARNIZIONE CARBURATORE | GASKET, CARBURETOR INSULATOR     | 1    |
| 104 | RGM-250 | ISOLANTE CARBURATORE    | CARBURETOR INSULATOR             | 1    |
| 105 | RGM-251 | GUARNIZIONE CARBURATORE | CARBURETOR GASKET                | 1    |
| 106 | RGM-252 | CARBURATORE             | CARBURETOR                       | 1    |
| 107 | RGM-215 | GUARNIZIONE FILTRO ARIA | AIR FILTER GASKET                | 1    |
| 108 | RGM-216 | SUPPORTO FILTRO ARIA    | AIR FILTER SUPPORT               | 1    |
| 109 | RGM-217 | FILTRO ARIA             | AIR FILTER                       | 1    |
| 110 | RGM-218 | SEDE FILTRO ARIA        | AIR FILTER BASE                  | 1    |
| 111 | RGM-219 | ELEMENTO FILTRANTE      | AIR FILTER ELEMENT               | 1    |
| 112 | RGM-253 | COPERCHIO FILTRO ARIA   | AIR FILTER COVER                 | 1    |
| 114 | RGM-221 | TUBO ARIA               | VENTING HOUSE                    | 1    |
| 116 | RGM-222 | PIASTRA BILANCIERE      | ROCKER ARM BASE                  | 1    |
| 117 | RGM-223 | PIATTELLO VALVOLA       | VALVE SPRING SEAT                | 2    |
| 118 | RGM-224 | VALVOLA ASPIRAZIONE     | INTAKE VALVE SEAL                | 1    |
| 119 | RGM-225 | MOLLA VALVOLA           | VALVE SPRING                     | 2    |
| 120 | RGM-226 | PIATTELLO VALVOLA       | VALVE SPRING SEAT                | 2    |
| 121 | RGM-227 | DADO REGISTRO VALVOLA   | ADJUST CAP, EXHAUST              | 2    |
| 122 | RGM-228 | BILANCIERE COMPLETO     | ROCKER ARM ASSEMBLY              | 4    |
| 123 | RGM-229 | PERNO BILANCIERE        | ROCKER ARM STUD                  | 2    |
| 124 | RGM-230 | BILANCIERE              | ROCKER ARM                       | 2    |
| 125 | RGM-231 | DADO REGOLAZIONE        | ADJUST NUT                       | 2    |
| 126 | RGM-232 | DADO BLOCCAGGIO         | LOCK NUT                         | 2    |
| 127 | RGM-233 | GUARNIZIONE             | GASKET, VALVE COVER              | 2    |
| 128 | RGM-254 | COPRICILINDRO           | CYLINDER HEAD COVER              | 1    |
| 129 | RGM-235 | PERNO                   | STUD M6x61                       | 1    |
| 134 | RGM-236 | ANTIVIBRANTE            | SHOCK MOUNT                      | 4    |
| 137 | RGM-122 | GOMMINO ANTIVIBRANTE    | WATER PUMP DAMPING RUBBER        | 4    |
| 139 | RGM-237 | TELAIO COMPLETO         | RACK WELD ASSEMBLY               | 1    |
| 141 | RGM-255 | PANNELLO CONTROLLO      | CONTROL PANEL                    | 1    |
| 142 | RGM-120 | CHIAVE AVVIAMENTO       | STARTING SWITCH KEY              | 1    |
| 145 | RGM-239 | PIASTRA                 | CONNECTION PLATE                 | 1    |
| 147 | RGM-129 | SEDE BATTERIA           | STORAGE BATTERY BASE PLATE       | 1    |
| 148 | RGM-240 | SUPPORTO BATTERIA       | STORAGE BATTERY SUPPORT          | 2    |
| 149 | RGM-132 | PERNO FISS. BATTERIA    | STORAGE BATTERY FIXED BOLT       | 2    |
| 150 | RGM-131 | BATTERIA                | STORAGE BATTERY                  | 1    |
| 153 | RGM-133 | SUPPORTO BATTERIA       | STORAGE BATTERY BASE PLATE       | 1    |
| 154 | RGM-136 | CAVO ELETTRICO          | ANODE WIRE                       | 1    |
| 155 | RGM-137 | CAVO ELETTRICO          | ANODE WIRE                       | 1    |
| 156 | RGM-89  | GUARNIZIONE             | GASKET, DRAIN BOLT               | 4    |