

# MANN®

# HOLZ

MASCHINEN

## BLECH BEARBEITUNG

Návod na obsluhu




*Ohýbačka*  
**RBM 3**

CE

HOLZMANN-MASCHINEN GmbH  
Marktplatz 4 | 4170 Haslach | AUSTRIA  
Gewerbepark 8 | 4707 Schlüsslberg | AUSTRIA  
Tel: +43 - 7289 / 71562-0 | Fax: +43 - 7289 / 71562-4  
Tel: +43 - 7248 / 61116-0 | Fax: +43 - 7248 / 61116-6  
info@holzmann-maschinen.at , www.holzmann-maschinen.at

## KOMPONENTY



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Max. rozměry:

■ 25 mm x 5 mm (3" x 1.6")

● Ø6,5 mm (1/4")

| RBM 3         |                 |                      |      |
|---------------|-----------------|----------------------|------|
| Tlak          | 300 kg          | Průměr ohýbací rolny | 32mm |
| Hmotnost      | 7 kg            |                      |      |
| Rozměr balení | 820x600x1260 mm |                      |      |

## BEZPEČNOST

Ohýbačka se smí používat pouze v bezvadném technickém stavu k ohýbání materiálů o max. rozměru uvedeném v tomto návodu na obsluhu. Závady, které mohou ovlivnit bezpečnost stroje, nechte ihned odstranit odborníkem. Stroj **MUSÍ** být pro provoz řádně a bezpečně upevněný na stabilní a rovný podklad.

**Za škody a zranění způsobená jiným než ke svému účelu určenému použití stroje nenesou společnost HOLZMANN-MASCHINEN jakoukoliv odpovědnost nebo záruku!**

### Bezpečnostní pokyny

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Pracovní prostor a podlahu kolem stroje udržujte čistou od oleje, mazacích tuků a zbytků materiálu z opracování obrobků!</b></p> <p><b>Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště, kde stroj používáte!</b></p> <p><b>Stroj nepoužívejte venku!</b></p> <p><b>Při únavě, špatné koncentraci, popř. pod vlivem léků, alkoholu nebo drog je práce se zvedákem zakázána!</b></p> <p><b>Vždy používejte pracovní rukavice a pracovní obuv při údržbě stroje nebo při operaci ohýbání.</b></p> <p><b>Stroj musí být upevněn na vhodnou podložku.</b></p> <p><b>Jakákoliv manipulace nebo přetěžování stroje jsou přísně zakázány.</b></p> <p><b>Prodlužování páky je obzvláště zakázáno. Ohýbačku používejte pouze v rámci jejích parametrů – zatížitelnost, pro kterou je konstruována.</b></p> |
|  | <p><b>Ohýbačka RBM 3 může být obsluhována pouze odborně vyškolenou obsluhou.</b></p> <p><b>Nepovolané osoby a zvláště pak děti, jakož i nevyškolené osoby se musí zdržovat mimo dosah stroje!</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Další rizika

I přes dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů pro správné použití ohýbačky hrozí další rizika:

- Nebezpečí poranění rukou/prstů od sevření během provozu.
- Nebezpečí pořezání od ostrých hran obrobků.

## MONTÁŽ

Stroj je dodáván v zásadě v předmontovaném stavu. Je nutné provést montáž pouze ruční páky.

Stroj upevněte pomocí vyvrtaných otvorů na stabilní podložku, např. na těžký ponk.

## OBSLUHA

Natočte pomocí ručního šroubu 5 rolnu 4 do její nejnižší polohy.  
Vložte obrobek.

Pomocí ručního šroubu 5 nastavte rolnu 4 tak, aby radius ohýbání odpovídal vašemu požadavku.

Otáčejte ovládací pákou 1 pro ohnutí materiálu.

## ÚDRŽBA

Stroj po každém použití očistěte mírně navlhčeným hadříkem a následně na všechny neošetřené plochy aplikujte tenkou vrstvu oleje.

Naolejujte jednou za 3 měsíce kladku kliky a zároveň osy rolny.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Holzmann Maschinen tímto prohlašuje, že ohýbačka RBM3 je v souladu se všemi příslušnými bezpečnostními i zdravotními předpisy použitých směrnic ES v jejich aktuálním platném znění.

## NÁHRADNÍ DÍLY

Používejte výhradně originální náhradní díly Holzmann!