




SOFFIATORE (KBL-800)



ART. 88599

MOTORE




Nr.	Codice	Descrizione	Description in English	Q.ty
2	88786	Avviamento cpl.	Starter	1
	92685	Avviamento cpl. (Grigio)	Starter (RAL7042)	
5	88789	Carter avv.to	Case	1
6	13728	Molla avviamento	Recoil spring	1
7	88790	Puleggia avv.to	Starter rope reel	1
9	88791	Rotore avviamento	Start wheel	1
10	88792	Guida rotore	Guide slice	1
12	88793	Innesto avv.to	Ratchet	1
13	13554	Paraolio	Oil-Seal	2
14	88795	Carter motore lato avv.to	Crank case	1
15	Standard	Cuscinetto 6202/P6	Bearing 6202/P6	1
16	88796	Albero motore cpl	Crank shaft	1
17	79347	Gabbia Rulli	Bearing	1
18	88645	Chiavetta 3X5X13	Key 3X5X13	1
19	88798	Guarnizione carter motore	Gasket	1
20	Standard	Cuscinetto 6203	Bearing 6203	1
21	88799	Spina 4X10	Pin 4X10	2

Art. 88599**SOFFIATORE****Mod. KBL-800****MOTORE**

Nr.	Codice	Descrizione	Description in English	Q.ty
22	88800	Carter motore lato volano	Crank case	1
24	88801	Volano	Magneto rotor	1
27	88802	Bobina cpl.	Ignition coil compl.	1
28	88803	Rondella isolante	Washer	1
30	88660	Colettore / Blocchetto	Block	1
31	88804	Pistra	Shield	1
32	88805	Anello spinotto	Ring	2
33	88806	Spinotto	Piston Pin	1
34	88807	Pistone	Piston	1
35	88808	Segmento	Piston Ring	2
36	88809	Guarnizione cilindro	Gasket	1
37	88810	Cilindro	Cylinder	1
39	56438	Candela	Spark plug	1
40	88812	Guarnizione flangia termica	Gasket	1
41	88813	Flangia termica	Admitting pipe	1
43	88814	Guarnizione collettore	Gasket	1
44	88815	Carburatore	Carburetor	1
45	88816	Seeger 8	Ring 8	2
46	88673	Tubo Carburante	Fuel tube	1
47	88818	Guarnizione carburatore	Gasket	1
48	88819	Sede filtro aria	Cleaner inside cover	1
	92692	Sede filtro aria (Grigio)	Cleaner inside cover (RAL7042)	
50	88820	Guarnizione marmitta	Gasket	1
54	88821	Marmitta	Muffler	1
55	88822	Coprimarmitta	Cover	1

CORPO / ZAINO



Nr.	Codice	Descrizione	Description in English	Q.ty
2	88823	Protezione copri-motore (Arancione)	Protection (Orange)	1
	92688	Protezione copri-motore (Rosso)	Protection (RAL3001)	
4	88824	Supporto Destro	Bracket	1
5	88825	Supporto Sinistro	Bracket	1
7	88826	Supporto filtro	Support	2
11	88827	Carter ventola interno	Volute case	1
	92689	Kit carter ventola 11+12+14 (Grigio)	Volute case (RAL7042)	
12	88828	Ventola	Impeller	1
14	88829	Carter copriventola	Volute Cover	1
	92689	Kit carter ventola 11+12+14 (Grigio)	Volute case (RAL7042)	
15	88830	Tubo / Gomito	Elbow	1
18	88831	Convogliatore	Leading Wind	1
20	88832	Antivibrante	Damper	1
22	88833	Protezione	Protection	1
23	88834	Sede Filtro	Inside Cover	1
	92683	Sede Filtro (Grigio)	Inside Cover (RAL7042)	
25	88835	Filtro Aria	Paper Filter	1
26	88836	Supporto Filtro	Filter Bracket	1
	92684	Supporto Filtro (Grigio)	Filter Bracket (RAL7042)	
27	88837	Pre-Filtro	Filtro	1
29	88838	Coperchietto Filtro	Cleaner Outside	1
	92687	Coperchietto Filtro	Cleaner Outside (RAL7042)	

Art. 88599**SOFFIATORE****Mod. KBL-800****CORPO / ZAINO**

Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.ty
30	88839	Pomello fiss. Filtro	Screw	2
	92679	Pomello fiss. Filtro (Grigio)	Screw (RAL7042)	
31	88840	Coperchio Filtro	Cleaner Outside	1
	92681	Coperchio Filtro (Grigio)	Cleaner Outside (RAL7042)	
33	88842	Tubo	Pipe	1
34	Standard	Fascetta 46-70	Clamp 46-70	1
35	88844	Coperchio Esterno	Outside Cover	1
	92693	Coprchi Esterno (Grigio)	Outside Cover (RAL7042)	
36	88845	Griglia	Baffle	1
38	88846	Guarnizione Filtro	Gasket	1
39	88847	Rete Protettiva	Protection Net	1
41	88848	Telaio Zaino	Frame	1
43	88849	Schienale	Pad	1
44	88851	Gancio Bretelle	Clip	2
45	88852	Bretelle Complete	Band assy	1
46	88853	Raccordo	Joint	1
47	88854	Serbatoio completo	Pule tanl assy	1
48	88855	Tappo serbatoio completo	Cap assy	1
55	88856	Serbatoio	Fuel Tenk	1
56	88857	Filtro Serbatoio	Filter	1
57	88858	Tubo Carburante	Fuel Tube	1
58	88859	Tubo Carburante	Fuel Tube	1
59	88860	Gommino oassatubi	Vitta Plug	1
60	88861	Manettino Acceleratore cpl.	Lever Set	1
	92686	Manettino Acceleratore cpl. (Grigio)	Lever set (RAL7042)	
61	88862	Protezione	Shield	1
62	88863	Cavo Acceleratore	Cable	1
63	88785	Tubo	Tube	1
65	88775	Pulsante	Push Button	1
66	88776	Molla	Spring	1
67	88777	Carter Manettino Sx.	Left Manipulator	1
69	88778	Molla	Sping	1
70	88779	Leva Sicurezza	Lever	1
71	88780	Grilletto Acceleratore	Lever Throttle	1
73	88782	Carter Manettino Dx.	Right Manipulator	1
77	88872	Impugnatura	Handle	1
82	88873	Tubo Flessibile	Hose	1
84	88874	Tubo di giunzione cpl.	Joint assy	1
85	88875	Giunto	Joint	1
86	88876	Tubo	Pipe	1
87	88877	Tubo Intermedio	Pipe Straight	1
88	88878	Tubo Finale	Pipe End	1
89	88879	Leva ON/OFF	Switch	1
90	88880	Supporto Leva	Control Seat	1
93	88881	Cavo STOP	Line	1