

# SENCOR®

SFT 4207BK



SLOUPOVÝ VENTILÁTOR  
Wi-Fi SmartBreeze



Návod k použití v originálním jazyce







**SENCOR**<sup>®</sup>

**SFT 4207BK**



**A****B**

**C****D1****D2****D3****D4**

# CZ Sloupový ventilátor

## Důležité bezpečnostní pokyny

### **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Ventilátor není určen k namontování na vnější okna nebo stěny.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na jeho štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Síťová zásuvka musí zůstat snadno přístupná v případě nutnosti náhlého odpojení.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v prostorách, kde se skladují chemické nebo vybušné látky, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič neumisťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Zabraňte, aby se ventilátor, přívodní kabel ani zástrčka přívodního kabelu nedotýkaly horkého povrchu.
- Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem, systémem dálkového ovládání nebo jakoukoliv jinou součástí, která by spinala spotřebič automaticky.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponorujte ventilátor, přívodní kabel ani zástrčku přívodního kabelu do vody nebo jiné tekutiny, ani je neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Spotřebič vždy vyněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma nebo vlhkýma rukama, nebo pokud stojíte na mokré podlaze.
- Nepřenásejte spotřebič za přívodní kabel. Vždy uchopte oběma rukama tělo spotřebiče.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je správně složen.
- Spotřebič odpojíte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.

- Dbejte na to, aby přívodní kabel neviseł přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu. Spotřebič neumisťujte na nestabilní povrchy, jako např. na koberec s hustými dlouhými vláknami. Spotřebič umísťujte pouze na čistý, rovný, suchý a hladký povrch.
- Nevystavujte děti, starší osoby nebo osoby, které jsou upoutány na lůžko, proudění studeného vzduchu po dlouhou dobu.
- Při provozu nezakrývejte spotřebič žádnými předměty.
- Nikdy nestrkejte prsty nebo jiné předměty skrz ochranou mřížku, když je spotřebič připojen k síťové zásuvce. To obzvláště platí, když je spotřebič v provozu.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

# CZ Sloupový ventilátor

## Návod k použití

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věřme, že s ním budete spokojeni. Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovujte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

### POPIS VENTILÁTORU

- A1 Ovládací panel  
A2 Displej  
A3 Otvory pro výstup vzduchu

- A4 Základna  
A5 Otvory pro vstup vzduchu

### POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- B1 Tlačítko - slouží k nastavení časovače  
B2 Tlačítko - slouží k zapnutí / vypnutí  
B3 Tlačítko - slouží k výběru provozního režimu

- B4 Tlačítko - slouží k zapnutí / vypnutí horizontální oscilace  
B5 Tlačítko - slouží k nastavení rychlosti ventilátoru

### POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- C1 Tlačítko - slouží k zapnutí / vypnutí  
C2 Tlačítko - slouží k nastavení rychlosti ventilátoru  
C3 Tlačítko - slouží k vypnutí displeje
- C4 Tlačítko - slouží k nastavení časovače  
C5 Tlačítko - slouží k zapnutí / vypnutí horizontální oscilace  
C6 Tlačítko - slouží k výběru provozního režimu

### INSTALACE ZÁKLADNY

Ventilátor je z výroby dodáván s rozloženou základnou.

- Vyjměte tělo ventilátoru z obalového materiálu a opatrne jej otoče vzhůru nohama.
- Přiložte oba díly základny k spodní části těla ventilátoru – viz obrázek D1. Ujistěte se, že přívodní kabel prochází otvorem uprostřed základny – viz obrázek D2.
- Opatrně zaťačte na oba díly základny, až zacvaknou v těle ventilátoru, a protáhněte přívodní kabel skrze drážky v základně – viz obrázek D3.
- Pomocí dodávaných šroubů připevněte základnu – viz obrázek D4.

### POUŽITÍ VENTILÁTORU

- Ventilátor umístěte na vodorovný, stabilní, suchý a hladký povrch v dosahu síťové zásuvky. Přívodní kabel připojte k síťové zásuvce. Na displeji se zobrazí pokojová teplota.
- Funkce tlačítek na ovládacím panelu a dálkovém ovládání jsou identické.

### Zapnutí / vypnutí

- Stiskněte krátce tlačítko , abyste ventilátor zapnuli. Displej se rozsvítí. Opětovným stisknutím tlačítka ventilátor vypnete.

### Nastavení rychlosti

- K nastavení rychlosti ventilátoru slouží tlačítko . Opětovným stisknutím tlačítka bude přepínat rychlosť od nízké až po vysokou. Každým stisknutím tlačítka se rozsvítí výše kruhové lišty na displeji. Při nízké rychlosti se rozsvítí 1/3 kruhové lišty, při střední rychlosti se rozsvítí 2/3 kruhové lišty a při vysoké rychlosti se rozsvítí celá kruhová lišta.

### Výběr provozního režimu

- K výběru provozního režimu slouží tlačítko . Opětovným stisknutím tlačítka vyberte požadovaný provozní režim: **NORMAL** (běžný režim) – **NATURAL** (režim přirozeného proudění vzduchu) – **SLEEP** (režim spánku) – **CHILD** (režim usínání). Každým stisknutím se rozsvítí a příslušná světelná kontrolka provozního režimu na displeji.

- Provozní režim **NORMAL** (běžný režim) – jedná se o výchozí režim ventilátoru. V tomto režimu můžete nastavit rychlosť podle vašich preferencí.
- Provozní režim **NATURAL** (režim přirozeného proudění vzduchu) – tento režim napodobuje přirozené proudění vzduchu střídáním rychlosť ventilátoru. Rychlosť se mění následovně: nízká rychlosť (5 sekund) – střední rychlosť (5 sekund) – vysoká rychlosť (5 sekund) – nízká rychlosť (5 sekund). Tato smyčka se stále opakuje.
- Provozní režim – **SLEEP** (režim spánku) – tento režim se používá ke snížení spotřeby energie během noci. Režim rovněž zajišťuje komfort během spánku, neboť chod ventilátoru je ztišen a displej automaticky zhasne po 30 sekundách nečinnosti.
  - Pokud nastavíte počáteční rychlosť vysokou, bude v chodu po dobu 30 minut. Poté se rychlosť automaticky přepne na střední rychlosť. Ta bude v chodu po dobu 30 minut a následně se rychlosť automaticky přepne na nízkou rychlosť. Ta bude vchodu do doby, než ventilátor přepnute do jiného režimu, vypnete apod.
  - Pokud nastavíte počáteční rychlosť střední, bude v chodu po dobu 30 minut. Poté se rychlosť automaticky přepne na nízkou rychlosť. Ta bude vchodu do doby, než ventilátor přepnute do jiného režimu, vypnete apod.
  - Pokud nastavíte počáteční rychlosť nízkou, bude vchodu do doby, než ventilátor přepnute do jiného režimu, vypnete apod.
- Provozní režim **CHILD** (režim usínání) – rychlosť ventilátoru bude automaticky nastavena, stejně jako doba provozu a oscilace. Displej automaticky zhasne po 30 sekundách nečinnosti. Funkci horizontální oscilace můžete vypnout stisknutím tlačítka .

Zvolením tohoto režimu bude aktivována horizontální oscilace a doba provozu bude automaticky na 3 hodiny. Ventilátor spustí při vysoké rychlosti. Ta bude v provozu po dobu 15 minut, poté se automaticky sníží na střední rychlosť. Ta bude v provozu dalších 15 minut a poté se automaticky zvýší na nízkou rychlosť. Nízká rychlosť zůstane v chodu do doby, než se ventilátor automaticky vypne.

#### Nastavení časovače

- K nastavení časovače slouží tlačítka . Časovač můžete nastavit v rozmezí od 1 hodiny do 12 hodin. Opakováním stisknutím tlačítka nastavte dobu, po kterou bude ventilátor v provozu. Doba časovače se zobrazí na displeji.
- Displej automaticky zhasne po 30 sekundách nečinnosti.
- Po uplynutí nastavené doby se ventilátor automaticky vypne.

#### Nastavení horizontální oscilace

- Stisknutím tlačítka spustíte oscilaci ventilátoru zleva doprava. Opětovným stisknutím tlačítka oscilaci vypnete. Ventilátor zůstane natočen v úhlu, ve kterém byl zastaven.

#### Nastavení vertikálního úhlu

- Pokud potřebujete upravit vertikální tok vzduchu, opatrně zatlačte ventilátor směrem dozadu a nakloňte jej, až zacvakne. Pokud jej potřebujete uvést zpět do vyzpřímené polohy, opatrně zatlačte ventilátor směrem dopředu, až zacvakne.

#### Podsvícení displeje

- Displej automaticky zhasne po 30 sekundách nečinnosti. Nicméně můžete jej rovněž vypnout pomocí tlačítka na dálkovém ovládání nebo stisknout a podržte tlačítka na ovládacím panelu na 3 sekundy.
- Stisknutím libovolného tlačítka se displej automaticky rozsvítí.

#### DÁLКОVÉ OVLÁDÁNÍ

##### Vložení a výměna baterie

- Stiskněte pojistku držáku baterie ve spodní části dálkového ovládání a vysuňte držák z dálkového ovládání. Do držáku vložte novou baterii typu CR2025 a vložte držák zpět do dálkového ovládání, až uslyšíte cvaknutí.
- Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu. Při výměně baterie nejdříve vyměňte vyčerpanou baterii a poté vložte novou.



##### Poznámka:

Pokud nebudete používat dálkové ovládání déle než 2 měsíce, vyměňte z něj baterii.

##### Použití dálkového ovládání

- Funkce a tlačítka na dálkovém ovládání se shodují s ovládacími prvky na panelu.
- Nasměrujte vždy dálkové ovládání na ventilátor.



##### Upozornění:

Likvidujte použité baterie v souladu s místními platnými právními předpisy. Nevhazujte baterie do směsného domovního odpadu. Nepoužívejte staré a nové baterie současně. Nepoužívejte současně alkalické, standardní nebo dobijecí baterie současně. Nevhazujte baterie do ohně. Mohou výbuchnout nebo může dojít k úniku elektrolytu.

#### OVLÁDÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE SENCOR HOME

- Tento ventilátor je možné ovládat prostřednictvím aplikace SENCOR HOME.
- Stáhněte si aplikaci do svého chytrého mobilního telefonu, zaregistrujte se a ovládejte ventilátor prostřednictvím aplikace. Pokud máte již aplikaci instalovanou, přidejte si ventilátor do svých zařízení.



#### Přidání ventilátoru do seznamu zařízení

- Na hlavní obrazovce klikněte na „Přidat zařízení“ nebo na „+“ v pravém horním rohu.
- Zobrazí se obrazovka s kategoriemi spotřebičů a seznamem spotřebičů.
- Klikněte na „Malé domácí spotřebiče“ a ze seznamu výrobků vyberte „Ventilátor (Wi-Fi)“.
- Na další obrazovce budete vyzváni k výběru sítě Wi-Fi. Vyberte síť, zadělte heslo a klikněte na „Další“.  
Ujistěte se, že je ventilátor připraven ke spárování. Je důležité, aby byl ventilátor připojen ke zdroji napájení a nachází se v pohotovostním režimu. Na displeji se rychle rozblíží ikona Wi-Fi . Pokud se ikona nezobrazí, klikněte a podržte tlačítko na 5 sekund, až se ikona Wi-Fi zobrazí na displeji a rychle se rozblíží.
- V aplikaci potvrďte, že ikona Wi-Fi rychle blíká a klikněte na „Další“.
- Dojde k automatickému přidání ventilátoru do seznamu zařízení. Ikona Wi-Fi se na displeji rozvíří.
- V seznamu zařízení na hlavní obrazovce klikněte na ikonu ventilátoru a vstoupíte do ovládání ventilátoru.



##### Poznámka:

Ventilátor si můžete přidat do aplikace SENCOR HOME i prostřednictvím níže uvedeného QR kódu. Na domovské stránce aplikace klikněte na ikonu a na obrazovce přidání zařízení klikněte na ikonu v pravém horním rohu.

The screenshot shows the Sencor Home app interface. At the top, it displays the time (16:05), signal strength (LTE), and battery level. Below this, there are two buttons: "Přidat ručně" (Add manually) and "Auto Scan". To the right of these buttons is a circular icon with an arrow pointing right, which is part of the QR code scanning interface. The main area of the screen shows a list of device categories: "Large Home...", "Small Home Appliances", "Portable Air Conditioner (BLE+Wi-Fi)", "Kitchen Appliances", "Klimatizace (Wi-Fi)", and "Klimatizace (BLE+Wi-Fi)". The "Small Home Appliances" category is currently selected. On the far left, there is a small icon of a book or manual.

##### QR kód ventilátoru



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a odpojený od sítové zásuvky. Ventilátor pravidelně čistěte, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředitla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.



### Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani sítovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

K čištění vnějšího povrchu ventilátoru použijte čistý, lehce navlhčený hadík. Vše pak ráděně vyflete dosuška. Ujistěte se, že vlhkost nepronikla otvory pro výstup nebo vstup vzduchu dovnitř ventilátoru. Případně nečistoty z otvorů pro výstup nebo vstup vzduchu můžete odstranit i pomocí vysavače s nasazeným štětinovým kartáčem.



### Poznámka:

Pravidelně kontrolujte, zdali jsou šrouby základny řádně dotaženy.

## SKLADOVÁNÍ

Pokud nebudeste ventilátor používat delší dobu, uschovějte jej na čistém, suchém místě mimo dosah dětí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V ~
Jmenovitý kmitočet.....	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	45 W
Hlučnost.....	42 dB (A) (nízká rychlosť) 48 dB (A) (střední rychlosť) 52 dB (A) (vysoká rychlosť)
Maximální průtok ventilátoru.....	26,11 m <sup>3</sup> /min
Provozní hodnota.....	0,75 (m <sup>3</sup> /min)/W
Maximální rychlosť proudění vzduchu.....	2,74 m/s
Norma pro měření provozní hodnoty.....	EN IEC 60879:2019
Kontakt pro poskytnutí dalších informací.....	FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Ríčany, Czechia

Deklarovaná hodnota emise hluku ventilátoru s typovým označením SFT 4207BK je 58 dB (A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.



### Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

SENCOR tímto prohlašuje, že rádiové zařízení SFT 4207BK je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na stránkách [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materál odložte na místo určené obci k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy udeleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ



Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného komunálního odpadu. Použité baterie odevzdejte k řádné likvidaci na místech určených k jejich zpětnému odběru.

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)